Part No	Inductance	Tolerance	Test Frequency	Q Min.	Test Frequency	Temperature Rise Current Max.	DC Resistance Max.	SRF Min.